

### **Ketron SD7**

## **Verknüpfung von Text oder PDF – Dateien mit einer Registration**

Ab der Softwareversion 1.1 ist es beim SD7 möglich, eine Textdatei (.txt) oder ein PDF – File (.pdf) mit einer Registration so zu verknüpfen dass beim Anwählen der Registration die Datei automatisch mitgeladen wird.

So wird es gemacht:

- Wählen Sie alle Einstellungen (Style, Sounds, Lautstärken, Tempo...) aus, die Sie in einer Registration speichern möchten.  
Sie können auch eine bereits bestehende Registration verknüpfen, dazu wählen Sie diese Registration an und öffnen sie mit ENTER.
- Die Text – oder PDF – Files müssen sich natürlich auf dem SD7 befinden.  
Es empfiehlt sich, dafür einen eigenen Ordner anzulegen. Dieser Ordner darf nicht gelöscht oder verschoben werden, ansonsten läuft die Verknüpfung „ins Leere“.
- Drücken Sie die Taste PLAYER.
- Wählen Sie die gewünschte Text - oder PDF - Datei aus und öffnen Sie diese mit ENTER. Die LED der Taste LYRIC leuchtet.
- Drücken Sie die Taste REGS (Registrations)
- Drücken Sie die Taste LYRIC um das Text/PDF-File nochmals zu öffnen.
- Drücken Sie SAVE um die Registration zu speichern.

Dabei haben Sie im Display 2 Möglichkeiten:

SAVE überschreibt die in diesem Moment geladene Registration.

SAVE AS öffnet das Texteingabefenster. Hier können Sie einen neuen Namen für Ihre Registration eingeben und danach mit ENTER diese neue Registration speichern.

Um das Textfile im Display mit dem Datenrad weiter zu scrollen, muss die Taste REGS deaktiviert werden. Bei einem PDF-File ist dies nicht notwendig.

Am komfortabelsten ist die Anzeige der Text/PDF-Files über einen externen Bildschirm. Bei den Textfiles geschieht dies automatisch, für die externe Anzeige der PDF-Files muss im PLAYER – Modus unter FUNCTION der Punkt „Movie/pdf to RGB“ aktiviert werden. Allerdings kann eine PDF-Datei entweder NUR auf dem externen Bildschirm oder NUR auf dem Display des SD7 dargestellt werden. Beides gleichzeitig ist nicht möglich.

Zur bequemerer Weiterschaltung der Text/PDF-Datei können Sie unsere optional erhältlichen Fußschalter FS 6 oder FS 13 verwenden.

Für die Textweiterschaltung wählen Sie die Funktionen Text Page + und Text Page -. Für die PDF-Weiterschaltung wählen sie die Funktionen PDF Page Down/ PDF Page Up bzw. PDF Scroll Down/ PDF Scroll Up.

Kleiner Tipp:

Damit Sie nicht 4 Fußschaltertaster „verbrauchen“ wenn Sie mit beiden Dateitypen arbeiten, machen Sie sich 2 Fußschaltersetups und aktivieren Sie im Menu REGS. SETUP die Möglichkeit, diese Setups in eine Registration abzuspeichern.

Dazu tippen Sie im REGS. SETUP Menü im Display auf Footswitch und speichern diese Einstellung mit SAVE.

Viel Erfolg beim Ausprobieren!

Ihr KETRON- MUSIXX Team